INSPIRON[™] 910

セットアップ ガイド

メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

♪注意:ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

↑ 警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。

この文書に含まれる情報は、予告なく変更されることがあります。

© 2008 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

これらの資料の Dell Inc. の書面による許可のない複写は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell、DELLロゴ、Inspiron、YOURSISHERE、およびDellConnectはDellInc.の商標です。Intel、およびAtomはIntelCorporationの登録商標で、Core はIntelCorporationの商標です。Microsoft、Windows、およびWindows XPは米国、および/または他の国々における Microsoft Corporation の商標、または登録商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ライセンス許可により Dell が使用しています。

この文書では、上記記載以外の商標および会社名、製品名が使用されている場合があります。これらの商標や商標名は Dell Inc. に所属するものではありません。

2008年8月 P/N P023H Rev. A01

目次

Inspiron Ultra Mobile デバイスの セットアップ5	コンピュータ本体とキーボードの 機能1
コンピュータをセットアップする前に 5	ディスプレイの機能2
AC アダプタの接続 6	バッテリの取り外しおよび取り付け2
ネットワークケーブルを接続する	ソフトウェア 機能 2
(オプション)7	問題の解決2
Inspiron Ultra Mobile デバイスの 電源を入れる8	ネットワークの問題2
ワイヤレスキーの使用9	電源の問題 2
Microsoft® Windows® XP	メモリの問題2
セットアップ10	フリーズおよびソフトウェアの問題 2
インターネットに接続する	サポートツールの使い方3
(オプション)10	デルサポートセンター 3
Inspiron Ultra Mobile デバイスの	システムメッセージ3
使い方14	ハードウェアに関するトラブルシ
右側の機能14	ューティング3
左側の機能 16	Dell Diagnostics (診断) プログラム 3

オペレーティングシステムの復元 36	
オペレーティングシステムの	
再インストール36	
ヘルプを受ける 38	
テクニカルサポートとカスタ	
マーサービス39	
オンラインサービス39	
FAX 情報サービス 40	
製品情報 40	
お問い合わせになる前に 41	
デルへのお問い合わせ42	
情報およびリソース詳細 44	
基本仕様46	
索引54	

Inspiron Ultra Mobile デバイスのセットアップ

このセクションには Inspiron 910 ultra mobile デバイスをセットアップし、周辺装置を接続するために必要な情報が記載されています。

コンピュータをセットアップす る前に

コンピュータを設置する場合、電源が近くにあり、換気が十分であり、水平な場所であることを確認してください。

Inspiron ultra mobile デバイス の周囲の空気の流れを遮ると、過熱状態になります。過熱を防止するため、少なくともコンピュータの背面に 10.2 cm、側面に 5.1 cm のすき間を作ってください。電源が入っている状態で、キャビネットや引き出しなどの密閉された空間にコンピュータを絶対に置かないでください。

- 警告:換気口をふさいだり、物を押し 込んだり、または埃がたまらないタルでり、または埃がたまらないターなどはいではではできないでは、ブリーフケースの中などって、な動中は、ブリーではださい。空気の流れの悪い環境にDell™コンピュータに損傷を与えたがあります。コンピュータに関いません。
- **☆ 注意**: コンピュータの上に重い物や尖っている物を置いたり、重ねたりすると、コンピュータに致命的な損傷が発生します。

AC アダプタの接続

AC アダプタをコンピュータに接続し、壁のコンセント、またはサージプロテクタに差し込みます。




ネットワークケーブルを接続す る(オプション)

有線ネットワーク接続を使用する場合、ネットワークケーブルを差し込んでください。



Inspiron Ultra Mobile デバイス の電源を入れる




Inspiron Ultra Mobile デバイスの セットアップ

ワイヤレスキーの使用

ワイヤレスの電源を入れるには、コンピュータの電源を入れた状態で、キーボードでワイヤレスのショートカットキー(<Fn><2>) (パ) を押します。選択内容を確認するダイアログが画面に表示されます。

このショートカットキーを使うと、飛行機の機内でワイヤレス無線デバイスの電源を切るよう指示された場合など、ワイヤレス無線(Bluetooth®と WiFi)の電源をすぐオフにすることができます。<Fn><2> を一度押すと、無線デバイスの電源をすべてオフにします。もう一度押すと、ワイヤレス無線デバイスが最初にショートカットキーを押す前の状態に戻ります。



Microsoft® Windows® XP セットアップ

コンピュータと Windows XP オペレーティングシステムを注文した場合、既に設定されています。 Windows XP を初めてセットアップするには、画面に表示される指示に従ってください。ライセンス契約の同意、初期設定、インターネット接続の設定などの操作も画面の指示に従って行います。

★意:オペレーティングシステムのセットアッププロセスを中断しないでください。中断すると、コンピュータが使えなくなることがあります。

インターネットに接続する(オ プション)

✓ メモ: ISP(インターネットサービスプロバイダ)および ISP が提供するオプションは国によって異なります。

インターネットに接続するには、外部モデム またはネットワーク接続、およびインターネ ットサービスプロバイダ (ISP) が必要です。

✓ メモ:外部 USB モデム、または ワイヤレス LAN アダプタが購入したパッケージに付属していない場合、Dell のウェブサイト (www.dell.com) で注文できます。

Windows XP で有線インターネット接続を セットアップする

ダイヤルアップ接続を使用している場合は、インターネット接続を設定する前に電話回線をコンピュータの外部 USB モデム(オプション)に接続し、壁の電話コネクタに接続します。DSL またはケーブル/通信衛星モデム接続を使用している場合、ISP または携帯電話サービス業者に連絡し、セットアップの指示に従ってください。または11ページの「Windows XP でインターネット接続をセットアップする」を参照してください。

Windows XP でワイヤレス接続をセットアップする



- 1. インターネットサービス
- 2. ケーブルまたは DSL モデム
- 3. ワイヤレスルーター
- 4. ワイヤレスネットワークカードを備えた ノートブックコンピュータ

ワイヤレスネットワークのセットアップと 使い方については、お使いのコンピュータ またはルーターのマニュアルを参照してく ださい。 ワイヤレスインターネット接続を使用する 前に、コンピュータをワイヤレスルーター に接続してください。

ワイヤレスルーターへの接続をセットアッ プするには:

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2. スタート→ Internet Explorer→ インター ネットに接続する をクリックします。
- 3. 画面の手順に従ってセットアップを完了 します。

Windows XP でインターネット接続をセット アップする

インターネット接続をセット アップするには、次のセクションの手順を実行します。

▼モ:過去にインターネットに接続できたが今回できない場合には、ISPのサービスが停止している可能性があります。サービスの状態について ISPに確認するか、後でもう一度接続してみてください。

- ✓ メモ: ISP に関する情報を用意してください。ISP に登録していない場合は、インターネット接続ウィザードを利用すると簡単に登録できます。
- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- スタート→ Internet Explorer→ インター ネットに接続する をクリックします。
- 次のウィンドウで適切なオプションをク リックします。
 - a. ISP と契約していない場合は、インター ネットサービスプロバイダ (ISP) の 一覧から選択する をクリックします。
 - b. ISP からセットアップ情報を入手済みではあるけれどもセットアップ CD をお持ちでない場合は、接続を手動でセットアップする をクリックします。
 - c. CD をお持ちの場合は、ISP から提供された CD を使用する をクリックします。

- ▼★: お使いのコンピュータには、光学ドライブが付属している場合としていない場合があります。ディスクを使用する手順では、外部光学ドライブまたは外部保存用デバイスをお使いください。
- 4. 次へ をクリックします。

手順3で接続を手動でセットアップするを 選択した場合、手順5に進んでください。 それ以外の場合は、画面の指示に従ってセットアップを完了してください。


- ✓ メモ: どの種類の接続を選択するか分からない場合は、ご利用の ISP にお問い合わせください。
- インターネットにどう接続しますか?で 適切なオプションをクリックし、次へを クリックします。
- **6.** ISP が提供するセットアップ情報を使用してセットアップを完了します。

Inspiron Ultra Mobile デバイスの セットアップ

Inspiron Ultra Mobile デバイスの使い方


Inspiron 910 は一目で情報がわかるインジケータ、ボタン、各機能、そして、スピーディに一般タスクにアクセスできるショートカットを備えています。

右側の機能



- 1 **イーディオ出力 / ヘッドフォンコネクタ** ヘッドフォンに接続したり、電源の入ったスピーカーやサウンドシステムにオーディオを送信します。
- 2 **プイーディオ入力 / マイクコネクタ** マイクに接続したり、オーディオプログラムで使用する信号を入力します。
- 3 **USB 2.0 コネクタ** マウス、キーボード、プリンタ、外部ドライブ、MP3 プレーヤーなどの USB デバイスを接続します。
- **4** 「ロ」**VGA コネクタ** モニタ、または プロジェクタに接続します。
- 5 全 ネットワークコネクタ 有線ネットワーク信号を使用する場合、コンピュータをネットワーク、またはブロードバンドデバイスに接続します。

左側の機能




- 1 セキュリティケーブルスロット 市販の盗難防止用品をコンピュータに取り付けることができます。
 - ✓ メモ:盗難防止デバイスを購入する前に、お使いのコンピュータのセキュリティケーブルスロットに対応するか確認してください。
- 2 AC アダプタコネクタ コンピュータの電源となる AC アダプタに接続したり、コンピュータを使用していない場合にバッテリを充電します。
- 3 USB 2.0 コネクタ (2) マウス、 キーボード、プリンタ、外部ドライ ブ、MP3 ブレーヤーなどの USB デバイ スを接続します。

4 SD•MS/Pro•MMC

3-in-1メディアカードリーダー-メディアメモリカードに保存されたデジタル写真、音楽、ビデオ、および書類を素早く手軽に表示、共有することができます。

- ●SD メモリカード
- ●SD 高キャパシティ (SDHC) カード
- ●マルチメディアカード (MMC)
- •メモリスティック

コンピュータ本体とキーボード の機能



- 1 <u></u> **電源インジケータランプ** システムが電源オンになると、点灯します。 各ライトは次のように作動します: AC アダプタの場合:
 - 白色に点灯 コンピュータの電源が オン、オフ、またはハイバーネイト モードになっており、バッテリが充 電中です。
 - 白色に点滅 コンピュータはスタン バイモードになっています。
 - 消灯 コンピュータの電源がオフに なっているか、ハイバーネイトモー ドになっており、バッテリが適切に 充電済みです。

バッテリの場合:

- 白色に点灯 コンピュータがオンに なっています。
- 白色に点滅 コンピュータはスタン バイモードになっています。
- 消灯 コンピュータの電源がオフに なっているか、ハイバーネイトモー ドになっています。

- 3 **タッチパッド** カーソルを移動するマウス機能を実現したり、選択した項目をドラッグ・移動し、表面をタップしてケクリックの操作を実行します。
- **4 内蔵単一アナログマイク** ビデオチャットや音声録音など、高品質のサウンドを提供します。
- 5 タッチパッドボタン マウスと同じように左クリックと右クリック機能を実現します。
- 6 キーボード キーボードの設定はシステム設定ユーティリティを使用してカスタマイズできます。

Inspiron Ultra Mobile デバイスの使い方


キーボードの詳細については、**『Dell テクノロジガイド』**を参照してください。ワイヤレスとボリュームコントロールのキーもキーボードにあります。



- (A) ワイヤレスデバイスの電源をオン/オフにする場合は、<Fn><2>を押してください
- □ バッテリのステータスや状態の詳細を確認し、ヒントを表示するには <fn><3> を押します
- ▼ サウンドを消音にするには、<Fn><4> を押します
- ずリュームを下げるには、⟨Fn><5> を押します
- ■)) ボリュームを上げるには、<Fn><6> を押します

ディスプレイの機能

ディスプレイパネルにはオプションのカメラと付属のデュアルマイクが付いています。



- カメラアクティビティライト (オプション) - カメラのオン、またはオフを表示します。 お使いのコンピュータの購入時に選択した構成により、コンピュータにカメラが搭載されていない場合があります。
- 2 カメラ (オプション) ビデオキャプチャ、会議、およびチャット用のビルトインカメラです。お使いのコンピュータの購入時に選択した構成により、コンピュータにカメラが搭載されていない場合があります。
- 3 ディスプレイ コンピュータ の購入時に選択した構成によって、ディスプレイは異なります。ディスプレイの詳細については、『Dell テクノロジガイド』を参照してください。

バッテリの取り外しおよび取り 付け

↑ 警告:適切でないバッテリを使用する と、火災または爆発を引き起こす可能 性があります。このコンピュータには Dellで購入したバッテリ以外使用しない でください。他のコンピュータ用のバ ッテリを使用しないでください。

警告:バッテリを取り外す前にコンピ ュータをシャットダウンし、外部ケー ブルを引き抜いてください(AC アダプ 夕を含む)。


1 バッテリリリースラッチ

3 バッテリロックラッチ

バッテリを取り外すには、次の手順を実行 します。

- **1**. コンピュータをシャットダウンし、裏返 します。
- 2. バッテリリリースラッチとバッテリロック ラッチを外側にスライドさせます。
- 3. バッテリをバッテリベイからスライドし て取り出します。

バッテリを取り付けるには、カチッと所定 の位置におさまるまでスライドしながらべ イに差し込み、バッテリロックラッチをロ ック位置にスライドさせます。



ソフトウェア 機能

✓ メモ:本セクションに記載した機能に 関する詳しい情報は、コンピュータの 『Dell テクノロジガイド』 またはデルサ ポートサイト(support.jp.dell.com)を 参照してください。

生産性と通信

コンピュータを使用してプレゼンテーション、パンフレット、挨拶状、チラシ、スプレッドシートなど、コンピュータにインストールされているアプリケーション次第で、様々な書類を作成できます。コンピュータにインストールされているソフトウェアについては購入内容を確認してください。

インターネットに接続すれば、ウェブサイト にアクセスしたり、電子メールアカウントを セットアップしたり、ファイルをアップロー ド/ダウンロードすることができます。

エンターテイメントとマルチメディア

コンピュータを使用して、ビデオを視聴する、ゲームを楽しむ、音楽やインターネットラジオ局を聞くなどの様々なエンターティンメントも行うことができます。

Windows XP でデスクトップをカスタマイズ する

プロパティ表示ウィンドウにアクセスすると、デザインや解像度、壁紙、スクリーンセーバーを変更してデスクトップをカスタマイズすることができます。

ディスプレイプロパティウィンドウにアクセスするには、以下の手順を実行します。

- **1**. デスクトップの何もない領域で右クリックします。
- プロパティをクリックして、プロパティ表示ウィンドウを開き、カスタマイズオプションの詳細を確認します。

問題の解決

本セクションではコンピュータのトラブル シューティングに関する情報を記載しま す。以下のガイドラインでも問題が解決で きない場合、30 ページの「サポートツール の使い方」、または42 ページの「デルへの お問い合わせ」を参照してください。

↑ 警告:コンピュータのカバーは、必ず 適切なトレーニングを受けたサービス 担当員が取り外してください。高度な サービスやトラブルシューティングの 方法については、デルサポートサイト (support.jp.dell.com) の『サービス マニュアル』を参照してください。

ネットワークの問題 ワイヤレス接続

ネットワーク接続が失われた場合

— ワイヤレスのショートカットキーを誤っ て押してしまい、ワイヤレス接続が無効に なっている可能性があります。ワイヤレス の電源をオンにするには、<Fn><2> を押し ます。

— コントロールパネルから Windows ワイ **ヤレスネットワーク接続**にアクセスする と、ワイヤレス LAN を管理できます。

一 干渉により、ワイヤレス接続が遮断また は中断している可能性があります。コンピ ュータをワイヤレスルーターの近くに移動 します。

有線接続

ネットワーク接続が失われた場合 ― ケーブ ルがしっかり装着されていない、または損 傷しています。ケーブルがしっかり差し込 まれているか、損傷を受けていないか調べ てください。

内蔵ネットワークコネクタの通信状態ライ トをチェックすれば、接続が正常かどうか 確認できる上、通信状態を判断することが できます。

●緑色 — 10 Mbps のネットワークとコン ピュータが正しく接続されていることを 示します。

- ●橙色 100 Mbps のネットワークとコン ピュータが正しく接続されていることを 示します。
- 消灯 ネットワークとの物理的な接続が 検知されていません。
- ✓ メモ:ネットワークコネクタの通信 状態ライトは有線ケーブル接続のみに 適用されます。ワイヤレス接続の場合 は、通信状態ライトはステータスを表 示しません。
- ✓ メモ:過去にインターネットに接続できたが今回できない場合には、ISP のサービスが停止している可能性があります。サービスの状態について ISP に確認するか、後でもう一度接続してみてください。

電源の問題

電源ライトが消灯している場合 — コンピュータの電源が切れているか、電力が供給されていません。

電源ケーブルをコンピュータの電源コネクタとコンセントの両方にしっかりと装着しなおします。

- •コンピュータが電源タップに接続されている場合、電源タップがコンセントに接続され電源タップがオンになっていることを確認します。また、電源保護装置、電源タップ、電源延長ケーブルなどを使用している場合は、それらを取り外してコンピュータの電源が適切に入るか確認します。
- 電気スタンドなどの電化製品で試して、 コンセントが正常に機能しているか確認 します。
- •AC アダプタケーブルの接続を確認します。AC アダプタにライトがついている 場合は、オンになっているかどうか確認 します。

電源ライトが白色に点灯し、コンピュータが応答しない場合 — ディスプレイが接続されていないか電源が入っていません。電源が切れるまで電源ボタンを押し、再度電源を入れます。問題が解決しない場合、コンピュータ上にある『Dell テクノロジガイド』、またはデルサポートサイト(support.jp.dell.com)を参照してください。

電源ライトが白色に点滅している場合 — コンピュータはスタンバイモードに入っています。キーボードのキーを押すか、タッチパッドのポインタ、または接続したマウスを動かすか、または電源ボタンを押して通常の動作状態に戻します。

コンピュータの受信を妨げる障害が発生した場合 — 不要な信号により他の信号が妨害、またはブロックされ、障害が発生しています。電気的な妨害の原因には、次のものがあります。

- 電源、キーボード、およびマウス拡張ケーブル。
- 電源タップに接続されているデバイスが 多すぎる。
- •同じコンセントに複数の電源タップが接続されている。

メモリの問題

メモリが不足しているというメッセージが 表示された場合 —

- 作業中のすべてのファイルを保存してから閉じ、使用していない実行中のプログラムをすべて終了して、問題が解決するか調べます。
- •メモリの最低要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 必要に応じて、増設メモリを取り付けます(デルサポートサイト (support.jp.dell.com)の『サービスマニュアル』を参照)。
- メモリモジュールを取り付けなおして (デルサポートサイト (support.jp.dell.com) の『サービスマニュアル』を参照)、お使いのコンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します。

その他の問題が発生する場合 —

- メモリの取り付けガイドラインに従っているか確認します(デルサポートサイト(support.jp.dell.com)の『サービスマニュアル』を参照)。
- メモリモジュールがコンピュータと互換性があるかどうか確認してください。コンピュータは、DDR2 メモリをサポートしています。お使いのコンピュータでサポートされているメモリの種類については、46ページの「基本仕様」を参照してください。
- Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行します (33ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。
- メモリモジュールを取り付けなおして(デルサポートサイト(support.jp.dell.com)の『サービスマニュアル』を参照)、お使いのコンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します。

フリーズおよびソフトウェアの 問題

コンピュータが起動しない場合 — 電源ケーブルがコンピュータとコンセントにしっかりと装着されていることを確認してください。

プログラムが応答しなくなった場合 — プログラムを終了します。

- 1. <Ctrl><Shift><Esc> を同時に押します。
- 2. **アプリケーション** をクリックします。
- 応答しなくなったプログラムをクリックして。
- 4. タスクの終了 をクリックします。

プログラムが繰り返しクラッシュする場合 — ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

✓ メモ:通常、ソフトウェアのインストール手順は、マニュアル、またはディスク (CD または DVD) に記載されています。

▼ メモ: お使いのコンピュータには、光 学ドライブが付属している場合として いない場合があります。ディスクを使 用する手順では、外部光学ドライブま たは外部保存用デバイスをお使いくだ さい。

コンピュータが応答しなくなった場合 —

☆ 注意: オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、データを損失する恐れがあります。

コンピュータの電源を切ります キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで電源ボタンを押し続け、コンピュータを再起動します。

プログラムが以前の Microsoft® Windows® オペレーティングシステム用に設計されて いる場合 —

プログラム互換性ウィザードを実行します。Windows XP には、Windows XP オペレーティングシステム環境とは異なるオペレ

ーティングシステムに近い環境で、プログラムが動作するよう設定できるプログラム 互換性ウィザードがあります。

- スタート→ すべてのプログラム→ アクセ サリ→ プログラム互換性ウィザードをク リックします
- **2.** プログラム互換性ウィザードの開始画面で、**次へ** をクリックします。
- 3. 画面の指示に従います。

スクリーンが無地の青になったら — コンピュータの電源を切ります。キーボードのキーを押したり、タッチパッドやマウスでポインタを動かしてもコンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで電源ボタンを押し続け、コンピュータを再起動します。

その他のソフトウェアの問題がある場合 ―

すぐにファイルのバックアップを作成します。

- ●アンチウイルスプログラムを使って、フラッシュメモリドライブ(SSD)、または CD を調べます。
- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、スタートメニューからコンピュータをシャットダウンします。
- トラブルシューティングについて、ソフトウェアのマニュアルを確認するか、ソフトウェアの製造元に問い合わせます。
 - -プログラムがお使いのコンピュータに インストールされているオペレーティ ングシステムに対応しているか確認し ます。
 - -コンピュータがソフトウェアの実行 に必要な最小ハードウェア要件を満た しているか確認します。詳細について は、ソフトウェアのマニュアルを参照 してください。
 - プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。

- デバイスドライバとプログラムの間に コンフリクトが発生していないか確認 します。
- 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。
- トラブルシューティングの助けとなるので、表示されたすべてのエラーメッセージを書いてください。

サポートツールの使い方

✓ メモ:このセクションには、Windows XP オペレーティングシステムがインストー ルされたコンピュータ用の手順を記載し ます。

デルサポートセンター

デルサポートセンターは、必要なサービス、サポートおよびシステム特有の情報を見つけるのに役立ちます。デルサポートセンターおよび利用できるサポートツールの詳細に関しては、support.jp.dell.comのサービスタブをクリックしてください。

タスクバーの アイコンをクリックして、アプリケーションを実行してください。 デルサポートセンターホームページには次の項目にアクセスするリンクがあります。

●セルフヘルプ(トラブルシューティング、セキュリティ、システムパフォーマンス、ネットワーク / インターネット、バックアップ / リカバリ、およびWindows オペレーティングシステム)

- 警告(テクニカルサポートによるお使いのコンピュータに関する警告)
- •Dell によるサポート(DellConnect™ に よるテクニカルサポート、カスタマサー ビス、トレーニングおよびチュートリア ル、デルオンコールによるハウツーヘル プ、および PC CheckUp によるオンライ ンスキャン)
- お使いのシステムについて(システムマニュアル、保証情報、システム情報、アップグレードとアクセサリ)

デルサポートセンターホームページの上部には、お使いのシステムのモデル番号が、 サービスタグ、エクスプレスサービスコードと共に表示されます。

デルサポートセンターの詳細に関しては、コンピュータの『Dell テクノロジガイド』、またはデルサポートサイト

(support.jp.dell.com) を参照してください。

システムメッセージ

コンピュータに問題、またはエラーが発生 した場合、原因と問題解決に必要な操作を 見つけるのに役立つシステムメッセージが 表示されます。

✓ メモ:受け取ったメッセージが以下の 例にない場合は、メッセージが表示さ れたときに実行していた OS またはプログラムのマニュアルを参照してく ださい。または、デルサポートサイト (support.jp.dell.com)の『サービス マニュアル』、または41ページの「デ ルへのお問い合わせ」を参照してくだ さい。

警告! このシステムの前回の起動時に、チェックポイント [nnnn] で障害が発生しました。問題を解決するため、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートに問い合わせてください — 同じエラーによって、コンピュータは 3 回連続して起動ルーチンを終了できませんでした。42ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

CMOS チェックサムエラー — マザーボード に障害が発生しているか、または RTC バッテリが低下している可能性があります。バッテリを交換します。デルサポートサイト (support.jp.dell.com) の『サービスマニュアル』、または42ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

フラッシュメモリドライブ (SSD) のエラー POST の際にフラッシュメモリドライブ (SSD) にエラーが発生した可能性があります。42ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

フラッシュメモリドライブ (SSD) のエラー — SSD 起動テストの際にフラッシュメモリドライブ (SSD) にエラーが発生した可能性があります。42ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

キーボードのエラー — キーボードの故障、 またはケーブルがしっかり装着されていま せん。

起動デバイスがありません — フラッシュメモリドライブ (SSD) に起動可能なパーティションが存在しないか、フラッシュメモリドライブ (SSD) コネクタがしっかり装着されていないか、起動可能デバイスが存在しません。

- •フラッシュメモリドライブ (SSD) が起動デバイスの場合、コネクタが接続されていること、ドライブが適切に装着されていること、および起動デバイスとしてパーティション分割されていることを確認します。
- セットアップユーティリティを起動して、起動順序の情報が正しいかを確認します(デルサポートサイト(support.jp.dell.com)の『サービスマニュアル』を参照してください)。

タイマチック割り込み信号がありません ― システム基板上のチップが誤動作しているかまたはシステム基板障害の可能性があります(デルサポートサイト

(support.jp.dell.com) の『サービスマニュアル』 を参照してください)。

USB 過電流エラー — USB デバイスを取り 外してください。USB デバイスを正常に動 作させるには電力が不足しています。外部 電源を使用して USB デバイスに接続する か、USB ケーブルが 2 本ある場合は、2 本 とも接続してください。 NOTICE - Solid-state Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. (注意:ハードドライブの自己監視 システムで、パラメーターが通常の動作節 囲を超えていることがレポートされていま す。) デルではデータを定期的にバックア ップすることをお勧めしています。範囲外 のパラメーターは、潜在的なフラッシュメ モリドライブ(SSD)の問題を示す場合と そうでない場合があります — S.M.A.R.T エ ラー、フラッシュメモリドライブ (SSD) 障害の可能性があります。この機能は BIOS 設定で有効または無効にできます(42ペー ジの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

ハードウェアに関するトラブル シューティング

オペレーティングシステムのセットアップ 中にデバイスが検出されないか、検出さ れても間違って設定されている場合は、ハ ードウェアに関するトラブルシューティン **グ**を使用して非互換性を解決することができます。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを開始するには、次の手順を実行します。

- 1. スタート→ ヘルプとサポート をクリック します。
- 検索フィールドで、ハードウェアに関するトラブルシューティングと入力し、<Enter> を押して検索を開始します。
- 3. 検索結果のうち、問題を最もよく表しているオプションを選択し、残りのトラブルシューティング手順に従います。

Dell Diagnostics(診断)プログラム

コンピュータに問題が発生した場合、テクニカルサポートに問い合わせる前に、27ページの「フリーズおよびソフトウェアの問題」のチェック事項を実行してから、Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行してください。

作業を始める前に、これらの手順を印刷しておくことをお勧めします。

- **注意**: Dell Diagnostics (診断) プログラムは Dell コンピュータ上でのみ機能します。
- ✓ メモ: 『Drivers and Utilities』メディアはオプションなので、同梱されていないコンピュータもあります。

『Dell テクノロジガイド』を参照して、コンピュータの設定情報を閲覧して、テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示され、アクティブであることを確認します。

Dell Diagnostics (診断) プログラムを、ハードディスクドライブまたはお使いのコンピュータに付属する『**Drivers and Utilities』**メディアから起動します。

Dell Diagnostics (診断) プログラムをフラッシュメモリドライブ (SSD) から起動する場合

Dell Diagnostics (診断) プログラムは、フラッシュメモリドライブ (SSD) の診断ユーティリティ用隠しパーティションに格納されています。

- ▼ メモ:コンピュータに画面が表示されない場合は、42ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。
- コンピュータが、正常に動作することが 確認されているコンセントに接続されて いることを確かめます。
- 2. コンピュータの電源を入れます(または 再起動)。
- 3.DELL™ ロゴが表示されたら、すぐに <0> キーを押します。起動メニューから Diagnostics (診断)を選択し、<Enter>を 押します。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機しま

す。そしてコンピュータをシャットダウンして、再度試みます。

- ▼モ:診断ユーティリィティパーティションが見つからないことを知らせるメッセージが表示された場合は、『Drivers and Utilities』ディスクからDell Diagnostics (診断)プログラムを実行してください。
- 4. 任意のキーを押して、フラッシュメモリドライブ(SSD)上の診断プログラムユーティリィティパーティションから Dell Diagnostics(診断)プログラムを起動します。

Dell Diagnostics (診断) プログラムを 『Drivers and Utilities』ディスクから 起動する場合

▼モ:お使いのコンピュータには、光学ドライブが付属している場合としているい場合があります。ディスクを使用する手順では、外部光学ドライブまたは外部保存用デバイスをお使いください。

- 『Drivers and Utilities』ディスクを挿入 します。
- 2 コンピュータをシャットダウンし、コンピュータを再起動します。DELL ロゴが表示されたら、すぐに <0> キーを押します。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。そしてコンピュータをシャットダウンして、再度試みます。
- ✓ メモ:次の手順では、起動順序を 1 回だけ変更します。次回の起動時から、コンピュータはセットアップユーティリティで指定されたデバイスに従って起動します。
- 起動デバイスの一覧が表示されたら、CD/DVD/CD-RW をハイライト表示して、<Enter> を押します。

- 4. 表示されるメニューから Boot from CD-ROM (CD から起動) オプションを選択して、<Enter> キーを押します。
- **5.** 1を入力してメニューを開始し、<Enter> を 押して続行します。
- 6. 番号付きの一覧から Run the 32 Bit Dell Diagnostics (32 ビット Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行) を選択します。複数のバージョンが表示されている場合、お使いのコンピュータに適切なバージョンを選びます。
- 7. Dell Diagnostics (診断) プログラムの Main Menu (メインメニュー) が表示されたら、実行するテストを選択します。

オペレーティングシステムの復元

コンピュータに**『オペレーティングシステム』**ディスクが付属している場合は、このCD を使用してオペレーティングシステムを復元できます。ただし、オペレーティングシステムディスクを使用した場合も、フラッシュメモリドライブ(SSD)上のデータはすべて削除されます。

✓ メモ:お使いのコンピュータには、光学ドライブが付属している場合としていない場合があります。ディスクを使用する手順では、外部光学ドライブまたは外部保存用デバイスをお使いください。

オペレーティングシステムの再 インストール

作業を開始する前に

新しくインストールしたドライバの問題を 解消するために Windows オペレーティング システムの再インストールを検討している 場合は、最初に Windows のデバイスドライ バのロールバックを試してください。 Windows を再インストールするには、以下のアイテムが必要です。

- Dell 『オペレーティングシステム』ディスク
- Dell 『Drivers and Utilities』 ディスク
- ✓ メモ: Dell 『Drivers and Utilities』ディスクには、コンピュータの製造工程でプリインストールされたドライバが収録されています。Dell 『Drivers and Utilities』ディスクを使用して、必要なドライバをロードします。お使いのコンピュータを購入した地域、またはディスクの注文の有無によっては、Dell 『Drivers and Utilities』ディス

クと**『オペレーティングシステム』**ディスクがシステムに付属していない場合があります。

Windows XP を再インストールする

再インストール処理を完了するには、1~2時間かかることがあります。オペレーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプログラム、およびその他のソフトウェアを再インストールする必要があります。

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- **2. 『オペレーティングシステム』**ディスクを挿入します。
- Windows のインストールというメッセージ が表示されたら、終了をクリックします。
- 4. コンピュータを再起動します。
- **5.** DELL ロゴが表示されたら、すぐに <0> キーを押します。

- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。そしてコンピュータをシャットダウンして、再度試みます。
- ▶モ:次の手順では、起動順序を 1 回 だけ変更します。次回の起動時から、 コンピュータはセットアップユーティ リティで指定されたデバイスに従って 起動します。
- 6. 起動デバイスの一覧が表示されたら、CD/DVD/CD-RW Drive をハイライト表示して、<Enter>を押します。
- ▼モ:お使いのコンピュータには、光学ドライブが付属している場合としていない場合があります。ディスクを使用する手順では、外部光学ドライブまたは外部保存用デバイスをお使いください。
- 7. CD から起動 するには、いずれかのキーを押します。画面に表示される指示に従ってインストールを完了します。

ヘルプを受ける

コンピュータに何らかの問題が発生した 場合は、問題の診断と解決のために次の手順を完了します。

- コンピュータで発生している問題に関する情報および手順については、24ページの「問題の解決」を参照してください。
- Dell Diagnostics の実行手順については、33 ページの「Dell Diagnostics」を参照してく ださい。
- 3. 42ページの「診断チェックリスト」を記 入してください。
- 4. インストールとトラブルシューティングの手順については、デルのサポートウェブサイト(support.jp.dell.com)をご覧ください。オンラインのデルサポートの一覧については、39ページの「オンラインサービス」を参照してください。
- 5. これまでの操作でも問題が解決しない場合、41 ページの「お問い合わせになる前

- に」を参照し、次に42ページの「デルへ のお問い合わせ」を参照してください。
- ▼モ: デルサポートへお問い合わせに なるときは、できればコンピュータの 電源を入れて、コンピュータの近くか ら電話をおかけください。サポート担 当者がコンピュータでの操作をお願い することがあります。
- ✓ メモ:デルのエクスプレスサービスコードシステムをご利用できない国もあります。

デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。エクスプレスサービスコードをお持ちでない場合は、Dell Accessories フォルダを開き、エクスプレスサービスコードアイコンをダブルクリックします。その後は、表示される指示に従ってください。

▼モ:以下のサービスは、アメリカ以外ではご利用になれないこともあります。サービスに関する情報は、最寄りのデルへお問い合わせください。

テクニカルサポートとカスタマ ーサービス

Dell 製品に関するお問い合わせは、デルのテクニカルサポートをご利用ください。サポートスタッフはコンピュータによる診断に基づいて、正確な回答を迅速に提供します。

デルのテクニカルサポートへお問い合わせになる時は、41ページの「お問い合わせになる前に」を参照し、次に、お住まいの地域の連絡先を参照するか、

support.jp.dell.com を参照してください。

オンラインサービス

Dell 製品およびサービスについては、次のウェブサイトをご覧ください。

- www.dell.com
- •www.dell.com/ap(アジア太平洋地域のみ)

- •www.dell.com/jp(日本)
- •www.euro.dell.com (欧州のみ)
- •www.dell.com/la(ラテンアメリカおよ びカリブ海諸国)
- •www.dell.ca (カナダ)

デルサポートへのアクセスには、次の Web サイトおよび E-メールアドレスをご利用く ださい。

デルサポートサイト

- support.dell.com
- •support.jp.dell.com (日本のみ)
- support.euro.dell.com(欧州のみ) デルサポートの Eメールアドレス
 - · mobile support@us.dell.com
 - support@us.dell.com
 - •la-techsupport@dell.com(ラテンアメリカおよびカリブ海諸国のみ)
 - apsupport@dell.com(アジア / 太平洋諸 国のみ)

デルのマーケティングおよびセールスのEメ ールアドレス

- apmarketing@dell.com(アジア / 太平洋 諸国のみ)
- •sales_canada@dell.com(カナダのみ)

Anonymous file transfer protocol (FTP)

• ftp.dell.com

ログインユーザー名: anonymous。パスワードには E メールアドレスを入力してください。

FAX 情報サービス

デルのラップトップ、およびデスクトップコンピュータに関するユーザーからのFAQ(よくある質問)に対する回答を音声で提供するサポートサービスです。

プッシュホン式の電話から質問に対応するトピックを選択します。お住まいの地域で利用できる電話番号については、42ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

24 時間納期情報案内サービス

注文したデル製品の状況を確認するには、support.jp.dell.comにアクセスするか、24時間納期情報案内サービスにお問い合わせください。音声による案内で、注文について調べて報告するために必要な情報をお伺いします。注文でトラブルが発生した場合の問い合わせ先電話番号は、42ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

欠品、部品の誤り、間違った請求書などの注文に関する問題がある場合は、デルカスタマーケアにご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご用意ください。お住まいの地域で利用できる電話番号については、42ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

製品情報

デルのその他の製品に関する情報や、ご注文に関しては、デルウェブサイト

www.dell.com をご覧ください。お住まいの 地域で利用できる電話番号、または営業担当 に問い合わせる場合は、42ページの「デル へのお問い合わせ」を参照してください。

お問い合わせになる前に

▼モ: お電話の際には、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレスサービスコードを利用すると、デルのオートテレフォンシステムによって、より迅速にサポートが受けられます。また、スタッフが(コンピュータの背面または底部にある)サービスタグナンバーをお訊ねする場合もございます。

必ず Diagnostics (診断) チェックリスト に記入してください。デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。キーボードからのコマンドの入力や、操作時に詳細情報を説明したり、コンピュータ自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試してみるようにお願いする場合があります。システムのマニュアルがあることを確認してください。

診断チェックリスト

- •名前:
- •日付:
- •住所:
- •電話番号:
- サービスタグナンバー(コンピュータ背面 または底面のバーコードの番号):
- •エクスプレスサービスコード:
- ●返品番号(デルサポート担当者から提供 された場合):
- ●オペレーティングシステムとバージョン:
- •周辺機器:
- •拡張カード:
- ネットワークに接続されていますか?はいいいえ。
- ネットワーク、バージョン、ネットワークアダプタ:
- •プログラムとバージョン:

オペレーティングシステムのマニュアルを参照して、コンピュータの起動ファイルの内容を確認してください。コンピュータにプリンタを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷できない場合、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。

- ●エラーメッセージ、ビープコード、または Diagnostics (診断) コード:
- ●問題点の説明と実行したトラブルシュー ティング手順:

デルへのお問い合わせ

✓ メモ: デルに連絡される前に、41 ページの「お問い合わせになる前に」をご覧ください。

米国にお住まいの方は、 800-WWW-DELL(800-999-3355)までお電 話ください。 ▼ ★モ: インターネット接続の環境にない場合は、納品書、出荷伝票、請求書、または Dell 製品カタログに記載されている連絡先をご利用ください。

デルでは、複数のオンラインと、電話ベースのサポートおよびサービスオプションを 用意しています。利用できる手段は国や製品により異なる場合があります。また地域 によっては一部のサービスが受けられない 場合もあります。

セールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスへのお問い合わせは、次の手順を実行してください。

- 1. support.jp.dell.com をご覧ください。
- ページの下にある国/地域の選択ドロップ ダウンメニューで、お住まいの国 / 地域 を確認します。

- **3.** ページの左側にある**お問い合わせ**をクリックします。
- **4.** 目的のサービスまたはサポートを選択します。
- 5. ご自身に最適なデルへの問い合わせ方 法を選んでください。

情報およびリソース詳細

こんな時は、

こちらを参照してください。

オペレーティングシステムを再インストーオペレーティングシステムディスク。 ルしたい。

コンピュータの診断プログラムを実行した り、ラップトップコンピュータのシステムソ フトウェアを再インストールしたり、コンピ ュータのドライバをアップデートしたり、お 読みくださいファイルを参照できます。

『Drivers and Utilities』ディスク。

✓ メモ:ドライバやマニュアルのアッ プデートは Dell™ サポートサイト (support.ip.dell.com) にあります。

オペレーティングシステムや周辺機器のメン テナンス、インターネット、Bluetooth®、ネ ットワーク、雷子メールについて知りたい。

コンピュータにインストールされている 『Dell テクノロジガイド』 または Dell サポ ートサイト (support.jp.dell.com)

新しい、あるいは追加のメモリ、または新 しいフラッシュメモリドライブ (SSD) 付き でコンピュータをアップグレードしたい。 磨耗、あるいは損傷したパーツを再インス トール、または交換したい。

デルサポートサイト(support.jp.dell.com) の『サービスマニュアル』

▼ メモ: 一部の国では、コンピュータの 部品を開けたり、交換すると、保証が 無効になる場合があります。コンピュ ータ内部の作業を行う前に保証と返品 について確認してください。

こんな時は、

こちらを参照してください。

使用しているコンピュータにとって安全で 最適な方法を見つけたい。

保証情報、使用条件(米国のみ)、安全に 関する注意事項、認可機関情報、人間工学 に関する情報、エンドユーザーライセンス 契約書を確認したい。

サービスタグ/エクスプレスサービスコードを見つけたい—support.jp.dell.com またはテクニカルサポートにお問い合わせの際、コンピュータを識別するサービスタグが必要です。

お使いのコンピュータに同梱の安全上の注意と規制に関する書類、および Regulatory Compliance ホームページ

(www.dell.com/regulatory_compliance) 参照。

コンピュータの背面、または底面にあります。

ドライバとダウンロードファイルを見つけ たい。

テクニカルサポートと製品ヘルプにアクセ スします。

新たに注文した商品の配送状況について調べたい。

一般的な質問に対する解決策や回答を見つけたい。

コンピュータの技術的変更に関する最新の アップデートや、技術者または専門知識を お持ちのユーザーを対象とした高度な技術 資料を参照できます。 Dell™ サポートサイト (support.jp.dell.com)

基本仕様

システム モデル - Dell Inspiron 910

本セクションは、コンピュータのセットアップやアップグレード、ドライバのアップグレードでに必要な基本情報を記載しています。

✓ メモ:提供されるものは地域により異なる場合があります。コンピュータの設定に関する詳細については、スタート→ヘルプとサポートをクリックし、コンピュータに関する情報を表示するためのオプションを選択してください。

プロセッサ

タイプ	Intel® Atom™ N270
L2 キャッシュ	512 KB
外付けバスの周波数	533 MHz

メモリ

· - ·	
コネクタ	内部アクセス用 SO-DIMM ソケッ ト x 1
メモリ容量	512 MB および 1 GB
メモリのタイプ	533/667/800 MHz DDR2
	SO-DIMM
可能なメモリ構成	512 MB 、1 GB

✓ メモ:メモリのアップグレードに 関する手順は、『サービスマニュアル』をデルサポートサイト (support.jp.dell.com)で参照してください。

コンピュータ情報		通信	
システムチップセ ット	Intel 945GSE	モデムのタイプ	外付け V.92 56K USB モデム
データバス幅	64 ビット	モデムインターフ ェース	ユニバーサルシリ アルバス(USB)
DRAM バス幅	シングル チャンネ ル 64 ビット バス	ネットワークアダ プタ	システム基板上の 10/100 Ethernet LAN
プロセッサアドレ スバス幅	32 ビット	ワイヤレス	ワイヤレス WAN (ミニカード)、
フラッシュ EPROM	1 MB		WiFi 付の内蔵ワイ ヤレス LAN
PCIバス	32 ビット		(ミニカード)、 Bluetooth® ワイヤ
内蔵ストレージ			レステクノロジミ ニカード
タイプ	フラッシュメモリ ドライブ(SSD)	ビデオ	
	MLC	ビデオコントローラ	Intel 945GSE UMA
容量	4 GB、8 GB または 16 GB	ビデオメモリ	8 MB のシステムメ モリを共有
		LCD インタフェース	LVDS

オーディオ

オーディオタ イプ	2 チャネルハイデフィ ニッションオーディオ
オーディオコン トローラ	Realtek ALC268
ステレオ変換	24 ビット(デジタル変 換、アナログ変換)
内部インターフ ェース	Intel ハイデフィニッションオーディオ
外部インターフ ェース	内蔵アナログ マイク、 マイク入カコネクタ、 ステレオヘッドフォン/ スピーカーコネクタ
スピーカ	4 Ω スピーカ x 2
内蔵スピーカア ンプ ボリュームコント ロール	チャネルごと 0.5 ワット (4 Ω) プログラム メニュー
- 1	

ポートとコネクタ

オーディオ	内蔵アナログ マイク、マイク コネクタ、ステレオヘッドフォン / スピーカーコネクタ x 1
ミニカード	タイプ IIIA フルミ ニカードスロッ ト x 2
ネットワークアダ プタ	RJ-45 ポート
USB	4 ピン USB 2.0 対応 コネクタ x 3
ビデオ	15 ピンコネクタ (メス)

ディスプレイ		ディスプレイ	
タイプ(TrueLife)	8.9 インチ WSVGA	可視角度:	
寸法:		水平方向	±40°(LED) min
高さ	129.55 mm	垂直方向	+15°/-30° (LED) min.
幅	213.36 mm	ピクセルピッチ	0.1905 x 0.189 mm
最大解像度	1024 x 600	コントロール	輝度はキーボード
リフレッシュレ ート	60 Hz		ショートカットキ ーによって調整可 能です(詳細は、
動作角度	0°(閉じた状態)~ 135°		『Dell テクノロジ ガイド』を参照)。
輝度	162 分 180 typ. cd/m² (平均 5 ポイント)	キーボード	
		丰一数	61(アメリカ、 カナダ)、 66(ヨーロッパ)、 68(日本)、

62 (韓国)

カメラ(オプション)

ピクセル 0.3 メガピクセル

1.3 メガピクセル

ビデオ解像度 320 x 240~

1280 x 1024 (30fps

で 640 x 480)

斜め可視角度 66°

タッチパッド

X/Y 位置解像度 240 cpi

(グラフィックス テーブルモード)

寸法:

幅 62 mm (2.44 in) セン

サー感知領域

高さ 32.5 mm 長方形

バッテリ

タイプ 4 セル リチウムイ

オン

奥行き 58.23 mm

高さ

21.5 mm

幅

140.6 mm

重量

0.23 kg

電圧

14.8 VDC

充電時間(概算):

電源が切れている 4時間

場合

バ	,,,	ᆕ	H
<i>,</i> ,	"	,	.,

動作時間 バッテリ駆動時間は 動作状況によって異 なり、電力を著しく 消費するような状況 ではかなり短くなる 可能性があります。

詳細については、

『Dell テクノロジガ イド』を参照してく

ださい。

寿命 (概質) 300 回(充電/放電)

温度範囲:

動作時 $0^{\circ}\sim35^{\circ}C$

保管時 -40°∼65°C

コイン型電池 CR-2032

AC アダプタ

入力電圧 100-240 VAC

入力電流(最大) 1.0 A

入力周波数 50-60 Hz

出力電力 30 W

出力電流 1.58 A (最大)

定格出力電圧

19.0 VDC

0.15 kg

寸法:

30 W (APD)

高さ 59 2 mm

幅 34 0 mm

奥行き 85.0 mm

重量(ケーブル

含む)

30 W (APD)

AC アダプタ		寸法	
高さ	57.0 mm	奥行き	172 mm
幅	40.0 mm	重量(4 セルバッテ	
奥行き	80.0 mm	リ装着の場合): 構成可能な最大	
重量(ケーブル 含む)	0.18 kg	重量	1.07 kg
30 W (PI)		コンピュータ環境	
高さ	70.0 mm	温度範囲:	
幅	36.0 mm	動作時	0°∼35°C
奥行き	78.0 mm	保管時	-40°∼65°C
重量(ケーブル	0.156 kg	相対湿度(最大):	
主 ^主 ()	0.130 kg	動作時	10%~90% (結露しないこと)
寸法		保管時	5%~95%
高さ	27.2 mm~31.7 mm		(結露しないこと)
幅	232 mm		

コンピュータ環境

最大振動(ユーザー環境をシミュレート するランダム振動スペクトラムを使用 時):

動作時 0.66 GRMS

保管時 1.3 GRMS

最大衝撃(SSD のヘッド停止位置で 2 ミリ秒のハーフサインパルスで測定):

動作時 110 G

保管時 163 G

高度(最大):

動作時 -15.2~3048 m

保管時 -15.2~10,668 m

空気中浮遊汚染物 G2、または

質レベル ISA-S71.04-1985 が

定める規定値以内

索引

A AC アダプタ サイズと重量 **51,52**

D

Dell テクノロジガイド 詳しい情報 **44** Dell に問い合わせる **41** Diagnostics (診断) チェックリスト **41**

Ε

E メールアドレス テクニカルサポート **39**

F

FTP ログイン、anonymous 40

I

ISP

インターネットサービスプロバイダ 10

M

Microsoft® Windows® XP セットアップ **10** プログラム互換性ウィザード **28** 再インストール **37**

W

Windows、再インストール 36

11

インターネット接続 10

お

オンラインでデルに問い合わせる 42

か

カスタマーサービス 39

拡張バス 47

換気、確かめる 5

<

空気の流れ、許可する 5

こ

コンピュータ、セットアップ 5

7

再インストール

Windows 36

サポート E メールアドレス 39

サポートサイト

世界の 39

L

システムメッセージ 31

システム再インストールオプション 36

仕様 46

詳細を確認する 44

自動応答 40

せ

セットアップ、作業を開始する前に 5

接続(接続する)

インターネットに 10

製品

情報と購入 40

そ

ソフトウェアの問題 27

ソフトウェアの特徴 23

損傷、避ける 5

5

チップセット 47

て

デルサポートサイト デルサポートセンター 電源タップ、使い方 電源の問題、解決する

テクニカルサポート 39

لح

ドライバとダウンロード 45

ね

ネットワーク接続 修正する **24**

は

ハードウェアに関するトラブルシューティング **32**

ハードウェアの問題 診断する **33**

配送状況 40

ふ

プロセッサ 46

^

ヘルプ アドバイスやサポートを受ける **38**

め

メモリのサポート **46** メモリの問題 解決する **26**

も

問題を解決する 24 問題、解決する 24

ゆ

有線ネットワーク ネットワークケーブル、接続 **7**

IJ

リソース、さらに見つける 44

わ

ワイヤレスネットワーク接続 24